


12 V switched	12 V unsw.	12 V switched	12 V RelayCtrl	Alrm IN 5~12V	aIN	SOS button
STOP button	Alarm OUT SwClose SwOpen		12 V	5 V switched	Sensor	Door Lamp



Ausschneiden und mit Klebestreifen an der Rueckwand abringen. Zuerst mit 1, 2 oder 3 mm vorbohren, dann mit 7 mm nachbohren.
 Cut out and fix it onto the rear. Drill 1, 2 or 3 mm first then with a 7 mm drill.